

1. 在树熊 X1 通电的情况下,将电脑网卡的 IP 改成 10.10.10.3



2. 打开 tftp32 软件, 确保地址栏已经识别 10.10.10.3 这个 IP 如图:



3. 用牙签、大头针、笔尖等硬物按住 reset 键不放

4.保持按住 **reset** 键不放的状态拔下电源并迅速插上，直到 **TF TP32** 软件开始刷机



注意：固件升级时，TFTP32 软件上会出现进度条，等进度条完毕后，刷机过程结束，此时千万不要断开电源

6.等待 3-5 分钟，无线指示灯亮起时将网卡 IP 改为自动获取

IP 地址即可登陆新系统的配置页面，

默认登陆地址 192.168.1.1，用户名/密码 admin/admin



海蜘蛛全系列路由固件产品均标配了 wifidog 接口，可以与市面上 99% 的营销、认证平台对接（X 熊除外）